

1,4L-ST



190114

Caractéristiques techniques

Nom	Cafetière thermos 1,4L-ST
Code-No. :	190114
Matériau :	acier inoxydable, plastique
Couleur :	argent, noir
Version :	▪ double paroi ▪ lavable en machine ▪ Couvercle avec mécanisme verseur ▪ perte de température / heure, env. : 2,6 °C
Contenance :	1,4 litre
Dimensions :	L 140 x P 170 x H 215 mm
Diamètre de la surface de pose :	140 mm
Poids :	0,72 kg

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Conçu pour les machines à café :

« Contessa 1002 » (Code-No. A190043) / « Contessa Duo » (Code-No. 190049) /
"Aurora 20" (Code-No. 190047)

Indications et conseils



INDICATION !

Avant chaque utilisation de la cafetière thermos, la laver soigneusement à l'eau chaude et avec un produit nettoyant doux. Après le nettoyage, rincer la cafetière thermos à l'eau claire plusieurs fois.

- Remplir la cafetière thermos avec la boisson chaude ou froide souhaitée.
- Placer le couvercle et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer.
- Pour verser la boisson de la cafetière thermos, l'incliner et appuyer sur la touche sur le couvercle avec le mécanisme verseur. Remplir la tasse ou le verre avec la quantité de boisson souhaitée.
- Fermer le couvercle en relâchant la touche.



- Pour maintenir le plus longtemps possible la température des boissons, il est conseillé de chauffer ou de refroidir préalablement la cafetière thermos selon les boissons qui y seront versées, chaudes ou froides. Selon la boisson, rincer l'intérieur de la cafetière thermos à l'eau froide ou chaude et la laisser à l'intérieur un certain temps avant de la remplir avec la boisson choisie. De cette manière, la cafetière thermos fonctionnera de manière optimale.
- Ne pas verser de boissons gazeuses, de produits laitiers, d'aliments pour enfants dans la cafetière thermos, car il existe un risque d'apparition de microbes et de bactéries.
- Avant de verser de l'eau ou du thé dans la cafetière thermos, la nettoyer très soigneusement surtout si elle était remplie de café avant, pour éliminer son goût.

Nettoyage

- Nettoyer la cafetière thermos après chaque utilisation.
- **Ne jamais** utiliser des produits nettoyants corrosifs.
- Utiliser uniquement un chiffon doux et ne **jamais** utiliser de nettoyants abrasifs qui pourraient endommager la surface de la cafetière thermos en acier inoxydable.
- Retirer le couvercle pour le nettoyage.
- Laver la cafetière thermos et le couvercle à l'eau tiède avec un produit nettoyant doux ou dans un lave-vaisselle.
- L'eau dure peut laisser d'éventuelles traces blanches de calcaire à l'intérieur de la cafetière thermos. Le café colore le plus souvent ces dépôts et laisse des traces marron. Pour éliminer ces dépôts, utiliser un produit de nettoyage disponible sur le marché. Suivre les consignes du fabricant du produit donné.
- Après le nettoyage, rincer la cafetière thermos à l'eau claire **plusieurs fois**.
- Essuyer la cafetière thermos de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Après le nettoyage, laisser la cafetière thermos ouverte pour qu'elle puisse bien sécher et être entreposée jusqu'à la prochaine utilisation.