

2L-VST - 1,5L-VST



190108 - 190218

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 2.0

Date de création : 2025-09-11

Manuel d'utilisation original

Caractéristiques techniques

Nom:	Thermos 2L-VST
Numéro d'article :	190108
Matériau:	acier inoxydable
Contenance en litres :	2
Perte de température/heure, env. en °C:	3,5
Diamètre de la surface de pose en mm :	145
Dimensions (L x P x H) en mm :	142 x 157 x 295
Poids en kg :	1,0

Nom :	Thermos 1,5L-VST
Numéro d'article :	190218
Matériau :	acier inoxydable
Contenance en litres :	1,5
Perte de température/heure, env. en °C:	2
Diamètre de la surface de pose en mm :	135
Dimensions (L x P x H) en mm:	135 x 165 x 260
Poids en kg :	0,86

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques!

Modèle / caractéristiques

- Conçu pour :
 - Les boissons chaudes
- Double paroi
- Couvercle avec mécanisme verseur
- Remplissage facile, couvercle rabattable
- Lavable au lave-vaisselle

Utilisation conforme à l'usage

Le thermos est conçu pour le maintien de la température des boissons chaudes.

Consignes pour l'utilisateur

- Pour maintenir la température des boissons dans le thermos, il est conseillé de chauffer au préalable le thermos.
- Rincer l'intérieur du thermos à l'eau chaude et la laisser à l'intérieur un certain temps, avec le couvercle fermé. Déverser l'eau et remplir le thermos avec la boisson souhaitée pour une assez longue période, afin d'assurer le fonctionnement optimal du thermos.
- Ne pas verser de boissons gazeuses, de produits laitiers, d'aliments pour enfants dans la cafetière thermos, car il existe un risque d'apparition de microbes et de bactéries.
- Si le thermos contenait du café, le nettoyer soigneusement avant de le remplir avec de l'eau ou du thé.

Utilisation

FR



Fig. 1



Fig. 2

Le couvercle est relié en permanence au thermos à l'aide d'une charnière et possède un joint en caoutchouc.

La charnière de deux pièces permet une ouverture plus large du couvercle, ce qui facilite le remplissage sous une machine à café.

Pour fermer le couvercle, il suffit de l'appuyer fortement contre l'ouverture jusqu'à ce que le joint le referme.

1. Pour verser la boisson du thermos, appuyer sur le levier sur le couvercle.
2. Une fois la quantité voulue de boisson versée, relâcher le levier.
3. De nouveau appuyer le couvercle sur l'ouverture du thermos pour le fermer.

Nettoyage

AVERTISSEMENT !

N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants, de produits chlorés ou corrosifs pour le nettoyage. Ceux-ci pourraient endommager la surface.

1. Nettoyer le thermos avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante en utilisant de l'eau chaude et un produit nettoyant doux.
2. Rincer plusieurs fois à l'eau claire pour éliminer les restes du produit nettoyant.
3. Essuyer la cafetière thermos de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux humide.
4. Vous pouvez également nettoyer la bouteille isotherme au lave-vaisselle.
5. Si le thermos n'est plus utilisé, le nettoyer soigneusement comme décrit ci-dessus et le laisser ouvert pour qu'il sèche.

Élimination des restes du thermos

L'eau dure peut laisser d'éventuelles traces blanches de calcaire à l'intérieur de la cafetière thermos. Le café colore le plus souvent ces dépôts et laisse des traces marron.

1. Pour éliminer ces dépôts, utiliser un produit de nettoyage disponible sur le marché. Suivre les indications du fabricant indiquées sur l'emballage du produit détartrant.
2. Rincer soigneusement le thermos à l'eau claire plusieurs fois.
3. Laisser le thermos ouvert pour qu'il sèche.

INDICATION !

Nous vous conseillons les produits Bartscher suivants pour le nettoyage et le détartrage du thermos :

Dégraissant

Code-No. 173276

Détartrant

Code-No. 173277