



500377

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 3.0

Date de création : 2025-10-30

Manuel d'utilisation original

Caractéristiques techniques

Désignation :	Distributeur de céréales
Numéro d'article :	500377
Matériau:	plastique tôle d'acier, laqué
Nombre de récipients:	1
Contenance du récipient en litres :	3,5
Hauteur maximale des bacs en mm :	75
Dimensions (L x P x H) en mm :	180 x 170 x 395
Poids en kg :	1,8

Sous réserve de modifications techniques !

Modèle / Caractéristiques

- Conçu pour:
 - Cornflakes
 - Céréales
 - Muesli
 - Noix
- Caractéristiques:
 - Récipient résistant aux rayures
 - Convient à un montage mural
- Non fourni:
 - Matériel de fixation

FR

Utilisation conforme à l'usage

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Portionnement de céréales.

Aperçu des modules / Contenu de la livraison




Fig. 1

1. Châssis
2. Couvercle du récipient
3. Support du récipient
4. Couvercle Fond du récipient
5. Molette
6. Cuillère doseuse
7. Récipient

Déballage

1. Déballez le distributeur de céréales et jetez tous les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions.
2. Vérifiez le contenu de la livraison.
3. Nettoyez le distributeur de céréales conformément aux instructions de la section « **Nettoyage** ».

Assemblage / Installation ou suspension

1. Placez la cuillère doseuse dans le récipient de manière à ce que les perforations du récipient et de la cuillère doseuse coïncident.
2. Insérez ensuite la tige de la molette dans cette connexion afin que la cuillère doseuse soit bien fixée.



Fig. 2

3. Placez le support sur une surface plane et sèche.
4. Fixez le support du récipient au support.
5. Placez le récipient dans le support.

REMARQUE !

Le distributeur de céréales peut également être accroché au mur à un endroit approprié. Utilisez du matériel de fixation adapté (non fourni).




Fig. 3

Remplir / retirer les céréales




Fig. 4

1. Versez les céréales souhaitées dans le récipient.
2. Placez le couvercle sur le récipient.
3. Placez un récipient adapté sous le récipient.
4. Prélevez la quantité souhaitée en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.

Chaque tour permet de prélever environ 50 ml de céréales.

5. Si le distributeur de céréales n'est pas utilisé pendant une longue période, fermez bien le récipient avec le couvercle afin de conserver la fraîcheur des produits qu'il contient.

FR

Nettoyage

ATTENTION !

N'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs qui pourraient rayer la Surface.

Ne nettoyez pas les pièces du distributeur de céréales au lave-vaisselle !

1. Nettoyez régulièrement le distributeur de céréales.
2. Retirez les différentes pièces.
3. Nettoyez les différentes pièces à l'eau chaude, avec un détergent doux et un chiffon doux ou une éponge.
4. Rincez à l'eau claire.
5. Laissez sécher les pièces nettoyées à l'air libre ou essuyez-les avec un chiffon doux non pelucheux.